deve estar alinhado com o fluxo de água).

- → Verifique se a água está fluindo livremente no circuito e se fornece adequadamente nos dois lados do disco diamantado, pois o fornecimento insuficiente de água poderá causar falhas prematuras do disco diamantado.
- → A bomba de água nunca deve ser operada sem a mesma. Verifique sempre se existe água suficiente no recipiente e se necessário, complete-o.
- → Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção. desligue o equipamento sempre puxando pelo plug, nunca pelo fio.

## ACIONAMENTO DA MÁQUINA

- → Conecte a máquina na tomada elétrica. Para usar a máquina corretamente, deve-se posicionar com uma mão na alavanca de acionamento e a outra na mesa. Mantenha sempre as mãos longe do disco diamantado em movimentação. Pressione o botão verde para ligar a máquina. Para desligar, pressione o botão vermelho.
- → Coloque o material que será cortado na mesa contra a guia de corte e o apoio, mantendo as mãos distantes do disco diamantado.
- → Para cortes especiais, peça orientação da CASA DO CONSTRUTOR, que providenciará uma visita técnica do fabricante. Veja também o vídeo de demonstração do equipamento.

**IMPORTANTE**: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO **CONSTRUTOR - Aluquel de Equipamentos.** *Trabalhe com segurança!* 

### Equipamentos em conformidade com as normas vigentes.

NUNCA SE ESQUEÇA DO SEU EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS, PROTETOR DE OUVIDOS, LUVAS, MÁSCARAS, BOTAS, CAPACETE, CINTO DE SEGURANCA E ROUPA ADEQUADA, CONFORME LOCAL E ATIVIDADE DESENVOLVIDA.











CAPACETE

**BOTAS** 

**PROTETOR AURICULAR** 

**ÓCULOS** 





## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# CORTADORA DE BLOCOS



www.casadoconstrutor.com.br



## CORTADORA DE BLOCOS



#### **FINALIDADE**

Esta máquina foi exclusivamente desenvolvida para operações de corte em condições úmidas e secas de materiais refratários e de construção, tais como: blocos cerâmicos e de concreto, pisos e azulejos cerâmicos, porcelanatos, etc.

Atenção: Jamais deve ser usada para operações em corte de madeira, metais e vidros.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### MARCA - CLIPPER | MODELO - CM41

Motor elétrico / Voltagem	2,2 Kw / 230 v Proteção sobrecarga 50/60 hz
Grau de proteção	———→ Ip54
Diâmetro max. do disco diamantado	→ 350 mm
Furo do disco diamantado	
RPM do disco diamantado	2800 min- <sup>1</sup>
Diâmetro do flange	———— 90 mm
Profundidade de corte	135 mm (sem inverter o material)
Nível de pressão sonora-	73 dB (A) (ISO EM 11201)
Nível de energia sonora—	87 dB (A) (ISO EM 3744)
Comprimento do corte	———→ 600 mm
Peso da máquina————————————————————————————————————	

#### **CUIDADOS ESPECIAIS**

- → Verifique se a tensão no local é compatível com o equipamento.
- Faça o aterramento do equipamento.
- → A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1)
- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
- → Utilize somente extensões do tipo PP, sem emendas ou fios descascados. Desenrole toda a extensão antes de usa-lá.
- → Para distâncias até 10m fios 2,5mm²; até 20m fios 4,0mm² e até 30m fios 6,0mm². Acima de 30m, não recomendamos o uso de extensões. Neste caso, sugerimos como alternativa o uso do gerador.
- Não trabalhe sob chuva.
- → Não utilize equipamentos elétricos em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos inflamáveis.
- → O material a ser cortado, deve ser mantido bem firme no local sobre a mesa, a fim de impedir qualquer movimento inesperado durante a operação de corte.
- Sempre corte com a capa de proteção do disco diamantado na posição correta.
- Em caso de emergência, deve-se interromper a máquina pressionando o botão vermelho.
- → Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.

## PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA:

- → Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.
- Pessoas e equipamentos n\u00e3o podem ser transportados no mesmo compartimento.
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.
- → Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento não figuem expostos.
- → O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando os equipamentos.
- → Antes de transportar a máquina, sempre remova o disco diamantado, esvazie a bandeja de água e remova a mesa que pode ser danificada durante o trajeto.

#### **NO LOCAL DE TRABALHO**

- → Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à CASA DO CONSTRUTOR, que tomará as providências necessárias.
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.
- → Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças.
- Instale o equipamento em local nivelado.
- → Lique o equipamento num circuito com proteção (disjuntor e tomada compatíveis).
- → Nunca transporte o equipamento puxando pelo cabo elétrico.
- → Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, faça o seu desligamento junto à rede elétrica.
- Certifique-se que o local esteja iluminado suficientemente.
- → Certifique-se de ter feito uma vistoria contínua adequada na área de trabalho, para que se possa interferir no processo de trabalho a qualquer momento.
- → Para operação e manutenção do equipamento, o espaço mínimo exigido é de 2 m na frente da máquina e 1,5 m em torno dela.
- Verifique regularmente a montagem correta do disco diamantado.
- Escolha o disco diamantado conforme material a ser cortado.
- → Sempre desligue a máquina e desconecte-a da fonte principal de eletricidade antes de realizar qualquer trabalho de manutenção, limpeza e durante as pausas das jornadas.
- → Proteja todas as conexões elétricas para eliminar o contato de circuitos elétricos com respingos de água ou umidade.

#### Sistema de resfriamento por água

- → Quando a máquina for utilizada com água, é **IMPRESCINDÍVEL** que se faça o aterramento de forma correta. Consulte um eletricista qualificado em caso de dúvida.
- → Encha o recipiente com água limpa até aproximadamente 3 cm do topo (deixe o fundo da bomba totalmente imersa na água). Use a chave da bomba ao lado da chave principal para ligar a mesma.
- Abra a torneira de água na proteção do disco diamantado (note que o regulador da torneira